

駐車装置取扱い時の注意事項

- 操作は取扱いを熟知した成人の方が行って下さい。
- 運転前に駐車装置内や周囲の安全を十分に確認して下さい。
- 運転中に危険を感じた時はすぐに装置を停止して下さい。
また運転中はいつでもすぐに止められるような態勢をとって下さい。

- 駐車装置内には運転者以外は立ち入らないで下さい。
同乗者は駐車装置外で待機して下さい。
- 荷物の積み下ろしは駐車装置の外で行って下さい。

- 自分の駐車スペースを十分に確認し、必ず決られたスペースに駐車してください。
間違えると事故になります。
- 収容車の制限を必ず守って下さい。
- 入庫は後進で行い、必ず車止めまで下がって下さい。
また時速 5 km以下で入出庫して下さい。
- 車はできるだけパレット中央に止め、斜めにならないように駐車して下さい。
- ドアやハッチバックをしっかり閉めてロックして下さい。
ドアミラーやアンテナは収納するか十分に倒して下さい。
- パーキングブレーキを必ず掛けて下さい。
オートマチック車はシフトレバーをパーキングにして下さい。
マニュアル車はバックか1速に入れて下さい。
- 制限内の車でもホイールベースと車の位置の関係で入庫できない場合があります。
- 駐車装置内に荷物などを置かないで下さい。
- 自動車以外（自転車、オートバイ、トレーラーなど）は駐車することができません。

- 積雪時や暴風雨の際には運転しないで下さい。
- 冠水の恐れがある場合はピット内から車を退避させて下さい。